

7010 アルミカート 50

7011 アルミカート 125

MADE IN TAIWAN

仕様 [アルミカート50]

耐荷重：50kg

サイズ / [展開時] 長さ43×幅39×高さ103cm
[荷台] 長さ33×幅38cm
[収納時] 厚さ5×幅39×高さ60cm
[重量] 約3.2kg

仕様 [アルミカート125]

耐荷重：125kg

サイズ / [展開時] 長さ50×幅50×高さ109cm
[荷台] 長さ33×幅49cm
[収納時] 厚さ6×幅49×高さ77cm
[重量] 約5.2kg

警告 誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

絶対に人を乗せないでください

バランスを崩して転倒したり、思わぬ怪我につながる危険性があります。

いつでも見られる所に必ず保管してください

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用いただき、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

メンテナンスについて

ご使用後は、多湿を避け日光の当たらない場所に保管してください。

ベースプレートやタイヤの可動域をスムーズにするために、定期的に注油を行ってください。

注意 誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

ベースプレート、タイヤ等の可動域に手を近づけないでください

ベースプレートを閉じる際に戻ろうとする強い力が働きます。収納時に手をはさまれないよう慎重に行ってください。

耐荷重以上のものを載せないでください

破損の原因となりますのでおやめください。

使用する前に各部位がきちんとロックされているか確認してください

ハンドルを伸ばしきり、ロックが掛かっていることを確認してください。ベースプレートを前方に倒し、両タイヤが平行になりロックされていることを確認してください。

運搬の際は積載物のバランスに気をつけてください

必ず付属のラバーバンドで荷物の固定を行ってください。また、荷物(特に長尺物)を載せたままアルミカート本体を直立させる場合は、立てた際にバランスが崩れる恐れがありますので慎重に行ってください。



運搬の際は必ず押して使用してください

引いて使用すると操作性の低下を招くだけでなく、荷重のバランスが崩れ、構造上や安全上問題が起こる恐れがあります。

アルミカート50/125 使用方法

※使用前にパッケージの内容物を確認してください。(本紙：1枚、アルミカート本体：1台、ラバーバンド：1本)



アルミカートを垂直に立てます。



本体を押さえ、ベースプレート(底板)を前方に倒すと、反対側の車輪が自動的に開きます。



アルミカート上部中央のボタンを押して、ハンドルがロックされるまで伸ばしてください。



これでご使用いただけます。
※写真はアルミカート125を使用して説明しています。